

目录

一、 灵巧手组成.....	2
二、 如何开始使用.....	5
1 给灵巧手接入 12v 电源.....	5
2 将 USB 线插入灵巧手.....	6
3 使用电脑工程连接控制器。.....	8
4 使用工程中的手动方式控制灵巧手.....	12
三、 灵巧手示例控制代码.....	14
主程序 main.....	14
功能块-灵巧手功能块管理程序/Organize_Hand_Command.....	18
功能块-灵巧手演示/Hand_Gesture_Demo.....	21
功能块-灵巧手手势/Hand_Gesture.....	22
功能块-TCP 服务器/TCPServerConnection.....	24
功能块-智能手 TCP 通讯代码解析/TCP_Command_Extract_And_Analysis.....	25
功能块-多轴与多机器人组使能/AuxAxis_PowerOn.....	26
功能块-多轴绝对位置运动/MultiAxisABSMove.....	26
功能块-多轴力矩限制/MultiAxisTorqueLimit.....	28
四、 使用 TCP 发送指令控制智能手.....	31
标签-内容对照表.....	32
样例.....	33


一、 灵巧手组成

UB 手 (UBH) 是一种拟人机器人手，他得益于一个可以多自由度运动的灵巧手，他的控制方式和成人的手运动学控制相似，他能够模仿人类丰富地操纵能力。UB 手 (UBH) 被设计成一个灵活的工业机器人末端执行器，它设想为初级操作员能够处理简单的工具和对象。

UB 手 (UBH) 设有五个手指和手腕。每个手指由四个关节和三个旋转关节组成，拇指有五个关节和四个旋转关节。其中两个是独立可控的。其他四个手指采用相同的设计及运动学，在连接部分采取了不同方式为了增加拟人化和敏捷性。拇指有三自由度但不同运动与上手指，提高对抗。手腕有两个独立的旋转关节，可以独立地控制。一共有 17 个控制驱动。


设计是模块化的，因此要求任何变化的原始版本是可能的，包括改变尺寸、数量的手指，自由度独立控制，手腕的存在，最大的力量在指尖，右手或左手。

人造前臂由伺服电机控制。手指需要两电机独立控制的自由度，而手腕需要二自由度，由两电机驱动。
UBH 可以看作是一个完全集成的系统由于驱动、传感和控制系统是嵌入在手和前臂。它提供有线和无线接口来与外部设备通信。
UB 手 (UBH) 被设计为具有相似的形状和大小的一个典型的对成年男性的手。下图显示了设备的正面和侧面轮廓。




机器人手可以分为三个主要子组件：

- 手由五个手指和手掌；
- 手腕与手掌的连接，中间的关节和前臂的连接
- 前臂的伺服电机；




手指由四个环节组成：

- 掌骨；
- 掌近关节；
- 近节指骨；
- 远端指骨。



旋转接头连接：

- 掌指关节（正交） - （2 自由度）；
- 近端指间关节（1 自由度）



二、 如何开始使用


1 给灵巧手接入 12v 电源



2 将USB线插入灵巧手




然后将 USB 的另一端插入控制器。如下图箭头所示，USB 的 A 号口对应控制器右侧的插口，而 B 号口对应控制器左侧的插口。




3 使用电脑工程连接控制器。


插入控制器电源启动后，通过电脑启动工程。双击列表中 Device 打开标签。




Device 标签打开后, 点击 Scan network...



使用鼠标点选 Gateway 下的 ARC_Controller，然后点选 ok。




在菜单栏中选择 online，然后在下拉列表中选择 Login。此时电脑准备将工程上传至控制器上，程序将弹出新的对话框询问是否覆盖，选择是即可。



4 使用工程中的手动方式控制灵巧手

双击 Main 程序。



- 在 Main 标签中，找到想要修改的变量，使用鼠标在 Prepared Value 列处单击然后输入改变的数值。最后使用键盘快捷键 Ctrl + F7 将要改变的数值写入控制器中。
- 如下图所示，按下 Ctrl + F7 后，enable_internal 将被置为真。则控制器控制的手的电机将被使能，在这之后便可开始指示灵巧手展示手势。

The screenshot shows the 'Main' tab of a software interface. At the top, there are tabs for 'Hand_Gesture', 'Device', 'MultiAxisABSMove', 'Main' (selected), and 'Hand_Gesture_Demo'. Below these is a header 'Device.Application.Main'. A table lists various variables with their types, current values, and prepared values. The 'enable_internal' variable is highlighted, showing its 'Prepared value' as 'TRUE'. Below the table, a code editor shows the logic for manually operating the process, including setting 'enable_internal' to TRUE.

Expression	Type	Value	Prepared value	Address	Comment
enable_internal	BOOL	FALSE	TRUE		manual functi
enb_triger	r_trig				
disenb_triger	r_trig				
handSpeedOverFeed	INT	10			
start_hand_demo_internal	BOOL	FALSE			
demo_triger	r_trig				
GestInternal	BOOL	FALSE			
GestTypeInternal	INT	0			
Gest_triger	R_TRIG				
Manual_TorqueLimition	REAL	0.2			
TorqueLimitManualHandle	BOOL	FALSE			manual chang
TLManualHandle_triger	R_TRIG				
Manual_Hand_First_Axis	RVTF	0			first finne avi

```

1 // manually operation process
2 enb_triger (clk FALSE := enable_internal FALSE <TRUE> );
3 disenb_triger (clk TRUE := NOT enable_internal FALSE <TRUE> );
4 demo_triger (clk FALSE := start_hand_demo_internal FALSE );
5 Gest_triger (clk FALSE := GestInternal FALSE );

```

- handSpeedOverFeed 控制速度。最小值为 1，最大值为 100，此值为速度百分比。
- start_hand_demo_internal 为触发信号，上升沿触发手开始循环演示。
- GestInternal 为触发信号，上升沿触发手执行一次 GestTypeInternal 中输入的值为手的编号动作。例如当 GestTypeInternal 的值为 1 时，触发 GestInternal 手将执行一次 1 号动作。
- TorqueLimitManualHandle 为触发信号，上升沿触发执行一次，按照 Manual_TorqueLimition 中的值限制电机力矩。

三、 灵巧手示例控制代码

控制灵巧手的示例代码，所有程序以及功能块全部采用 Structured Text(ST)。

主程序 main

本灵巧手示例功能全部由 Main 程序完成对其他功能块的管理。Main 程序亦是唯一的主任务程序（在 MainTask 中可以看到）。

参数

输入 N/A
输出 N/A

描述

声明栏

```
PROGRAM Main
VAR
  // manual function
  enable_internal : BOOL;
  MoveEn:BOOL:=FALSE;
  enb_triger : r_trig;
  disenb_triger : r_trig;

  handSpeedOverFeed : INT := 10;
  start_hand_demo_internal : BOOL;
  demo_triger : r_trig;

  GestInternal: BOOL;
  GestTypeInternal:INT;
  Gest_triger : R_TRIG;

  Manual_TorqueLimitation : REAL := 0.2;
  TorqueLimitManualHandle : BOOL; // manual
  TLManualHandle_triger : R_TRIG;

  Manual_Hand_First_Axis : BYTE := 0; // 1
  Manual_Hand_Last_Axis : BYTE := 17; // 17
```

此布尔变量用于手动使能

灵巧手的手势运行速度取决于此值

手动控制此布尔值变量，灵巧手开始循环运行手势演示功能块

手动控制此布尔值，灵巧手运行特定的手势

手动运行特定手势时，告诉灵巧手运行几号手势

力矩限制值

手动控制此布尔值，在电机使能的情况下将限制力矩

告诉程序，灵巧手的第一个电机是控制器中的第几轴

告诉程序，灵巧手的最后一个电机是控制器中的第几轴

```
Manual_Hand_Axis_Allow_Move_Chart : ARRAY [0..17] OF BOOL := [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1];
```

```
// auto function
```

```
TCP_Server : TCPserverconnection;
```

```
commandOut : TCP_Command_Extract_And_Analysis;
```

```
handMov : Organize_Hand_Command;
```

```
hand_cmd_valid : BOOL;
```

```
hand_cmd : robot_command_via_tcp;
```

```
old_pos_ready, new_pos_ready : BOOL;
```

```
pick_triger, release_triger : R_TRIG;
```

```
// Torque limitation
```

```
ToqueState : INT := 0;
```

```
SetTorque : MultiAxisTorqueLimit;
```

```
Torque_Limit_For_Counter : INT;
```

```
Torque_Value_Limit_Chart : ARRAY [0..255] OF REAL;
```

```
Torque_Axis_Limit_Chart : ARRAY [0..255] OF BOOL;
```

```
Torque_Limit_Counter : INT;
```

```
//debug
```

```
AxisM : ARRAY [1..18] OF MCAT_ReadAxisMeasures;
```

```
Aenb : BOOL := TRUE;
```

```
AtqM : ARRAY [1..18] OF REAL;
```

```
APosM : ARRAY [1..18] OF REAL;
```

```
tryRPow : ARRAY [1..13] OF ArcaLibrary.MCAT_ReadPowerStatus;
```

```
PowS : ARRAY [1..13] OF byte;
```

```
END_VAR
```

指令栏

```
// manually operation process
```

```
enb_triger (clk := enable_internal);
```

```
disenb_triger (clk := NOT enable_internal);
```

```
demo_triger (clk := start_hand_demo_internal);
```

```
Gest_triger (clk := GestInternal);
```

```
TLManualHandle_triger (clk:= TorqueLimitManualHandle);
```

```
//*****
```

```
TCP_Server(enable := TRUE, outDataReady := commandout.Response_Valid,
```

```
OutData := commandout.Response ,outDataSize := commandout.Response_Data_Size);
```

告诉程序，哪些电机是需要控制而哪些是不需要的

呼叫 TCPserverconnection 功能块，
启动 TCP 服务器，准备接受和发送指令

```

commandout(indata := tcp_server.InData
, inDataSize := TCP_Server.InDataSize
, inData_Valid := TCP_Server.InDataReady
, OutRobot_State := handmov.Current_Hand_State
);

```

呼叫 TCP_Command_Extract_And_Analysis 功能块，将 TCPserverconnection 功能块接收到的指令分析，根据规则重新打包成结构体发送出去

```

hand_cmd_valid := commandout.Command_Valid OR pick_triger.Q OR release_triger.Q OR enb_triger.Q
OR disenb_triger.Q OR demo_triger.Q
OR Gest_triger.Q;
hand_cmd := commandout.Command;
IF pick_triger.Q THEN
    hand_cmd.Gesture_Valid := TRUE;
    hand_cmd.Gesture_Num := 10;
END_IF
IF release_triger.Q THEN
    hand_cmd.Gesture_Valid := TRUE;
    hand_cmd.Gesture_Num := 11;
END_IF
IF enb_triger.Q THEN
    hand_cmd.Enabl_Hand_Valid := TRUE;
    hand_cmd.Enabl_Hand_state := TRUE;
END_IF
IF disenb_triger.Q THEN
    hand_cmd.Enabl_Hand_Valid := TRUE;
    hand_cmd.Enabl_Hand_state := FALSE;
END_IF
IF demo_triger.Q THEN
    hand_cmd.Gesture_Demo_Valid := TRUE;
    hand_cmd.Gesture_Demo_state := TRUE;
END_IF
IF Gest_triger.Q THEN
    hand_cmd.Gesture_Valid := TRUE;
    hand_cmd.Gesture_Num := GestTypeInternal;
END_IF

```

检查手动功能和 TCP 指令然后重新打包结构体，这样既可以用手动功能控制灵巧手，亦可用 TCP 指令控制

```

handMov(enable:= TRUE, new_cmd_valid := hand_cmd_valid
, new_cmd := hand_cmd
, overfeed := handSpeedOverFeed
, HandFirstAxis := Manual_Hand_First_Axis
, HandLastAxis := Manual_Hand_Last_Axis
, HandAxisAllowToMov := Manual_Hand_Axis_Allow_Move_Chart

```

呼叫功能块 Organize_Hand_Command，用于管理灵巧手演示程序块和灵巧手手势程序块。


```

);

(*****
  Toque test above
  *****)

CASE ToqueState OF
  0:
    SetTorque (Enable := FALSE);
    IF handMov.Current_Hand_State.Hand_Enabled OR TLManualHandle_triger.Q THEN
      SetTorque (FirstAuxAxisNum := Manual_Hand_First_Axis, LastAuxAxisNum := Manual_Hand_Last_Axis
        , Enable := TRUE);
      FOR Torque_Limit_Counter := Manual_Hand_First_Axis TO Manual_Hand_Last_Axis DO
        Torque_Value_Limit_Chart[Torque_Limit_Counter] := Manual_TorqueLimitation;
        Torque_Axis_Limit_Chart[Torque_Limit_Counter]
          := Manual_Hand_Axis_Allow_Move_Chart[Torque_Limit_Counter - Manual_Hand_First_Axis];
      END_FOR
      toquestate := 10;
    END_IF
  10:
    SetTorque (Axis_Torque_Limit_indicator := Torque_Axis_Limit_Chart
      , Axis_Torque_Limit_Value := Torque_Value_Limit_Chart
      , execute := TRUE);
    IF SetTorque.done THEN
      SetTorque (execute := FALSE);
      toquestate := 30;
    END_IF
  30:
    IF NOT handMov.Current_Hand_State.Hand_Enabled THEN
      toquestate := 0;
    END_IF
    IF TLManualHandle_triger.q THEN
      toquestate := 10;
    END_IF

END_CASE

AllAxisGroupEnb := handMov.Current_Hand_State.Hand_Enabled;

```

力矩限制状态机，电机使能时将自动应用一次力矩限制。
此状态机同时控制手动触发力矩限制。

功能块-灵巧手功能块管理程序/Organize_Hand_Command

此功能块负责管理与协调功能块 Hand_Gesture 和 Hand_Gesture_Demo

参数

输入	enable : BOOL ;	启动此功能块
	New_Cmd_valid : BOOL ;	告诉功能块有新指令到达，此处应赋予单循环脉冲信号。
	new_cmd : robot_command_via_tcp;	输入指令
	OverFeed : INT ;	输入速率，有效数值为 1~100
	HandFirstAxis : BYTE ;	灵巧手的第一个电机是第几轴
	HandLastAxis : BYTE ;	灵巧手的最后一个电机是第几轴
	HandAxisAllowToMov : ARRAY [0..17] OF BOOL ;	告诉功能块，18 个电机中哪一些需要控制哪一些不需要。需要控制的电机 bit 设为 1，不需要的设为 0。 例如在 18 个电机中，如果除了第三轴外都需要控制的话： [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
输出	Done : BOOL ;	手势完成时会输出完成信号。
	Current_Hand_State : robot_state;	输出当前状态。
	Err : BOOL ;	报警输出。
	Err_Message : error_message;	报警信息。

描述

声明	handMov : Organize_Hand_Command;
指令	<div>hand_cmd_valid := commandout.Command_Valid OR pick_triger.Q OR release_triger.Q OR enb_triger.Q OR disenb_triger.Q OR demo_triger.Q OR Gest_triger.Q;</div>

```

hand_cmd := commandout.Command;
IF pick_triger.Q THEN
    hand_cmd.Gesture_Valid := TRUE;
    hand_cmd.Gesture_Num := 10;
END_IF
IF release_triger.Q THEN
    hand_cmd.Gesture_Valid := TRUE;
    hand_cmd.Gesture_Num := 11;
END_IF
IF enb_triger.Q THEN
    hand_cmd.Enabl_Hand_Valid := TRUE;
    hand_cmd.Enabl_Hand_state := TRUE;
END_IF
IF disenb_triger.Q THEN
    hand_cmd.Enabl_Hand_Valid := TRUE;
    hand_cmd.Enabl_Hand_state := FALSE;
END_IF
IF demo_triger.Q THEN
    hand_cmd.Gesture_Demo_Valid := TRUE;
    hand_cmd.Gesture_Demo_state := TRUE;
END_IF
IF Gest_triger.Q THEN
    hand_cmd.Gesture_Valid := TRUE;
    hand_cmd.Gesture_Num := GestTypeInternal;
END_IF

handMov(enable:= TRUE, new_cmd_valid := hand_cmd_valid
    , new_cmd := hand_cmd
    , overfeed := handSpeedOverFeed
    , HandFirstAxis := Manual_Hand_First_Axis
    , HandLastAxis := Manual_Hand_Last_Axis
    , HandAxisAllowToMov := Manual_Hand_Axis_Allow_Move_Chart
    );

```

功能块-灵巧手演示/Hand_Gesture_Demo

此功能块通过打包 Hand_Gesture 实现手的循环演示不同动作。

参数

输入	enable : BOOL ;	启动此功能块
	startMov : BOOL ;	开始执行动作
	ovr : INT ;	手势速率
	HandFirstAxis : BYTE ;	灵巧手的第一个电机是第几轴
	HandLastAxis : BYTE ;	灵巧手的最后一个电机是第几轴
输出	HandAxisAllowToMov : ARRAY [0..17] OF BOOL ;	告诉功能块，18 个电机中哪一些需要控制哪一些不需要。需要控制的电机 bit 设为 1，不需要的设为 0。 例如在 18 个电机中，如果除了第三轴外都需要控制的话： [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
	IsEnabled : BOOL ;	此功能块已启动
	IsMoving : BOOL ;	灵巧手正在执行动作
	Current_Gesture : Gesture_type;	灵巧手当前手势
	err : BOOL ;	报警输出
	err_message : error_message;	报警信息

描述

声明	Hand_Demo : hand_gesture_demo;
指令	<div><pre>_old_demo_state := TRUE; _old_ovr := 30; HandFirstAxis := 0; HandLastAxis := 17;</pre></div>


```

HandAxisAllowToMov := [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1];
Hand_Demo(enable:= _old_demo_state, startMov := TRUE, ovr := _old_ovr
          , HandFirstAxis:= HandFirstAxis, HandLastAxis:= HandLastAxis, HandAxisAllowToMov:= HandAxisAllowToMov);

```

功能块-灵巧手手势/Hand_Gesture

参数

输入	Enable : BOOL;	使能功能块
	OverFeed : INT;	动作速率
	Gesture : Gesture_Type;	输入执行手势类型
	HandType : PhysicalHandType;	灵巧手种类 (暂时无此功能)
	HandFirstAxis : BYTE;	灵巧手的第一个电机是第几轴
	HandLastAxis : BYTE;	灵巧手的最后一个电机是第几轴
	HandAxisAllowToMov : ARRAY [0..17] OF BOOL;	告诉功能块, 18 个电机中哪一些需要控制哪一些不需要。需要控制的电机 bit 设为 1, 不需要的设为 0。 例如在 18 个电机中, 如果除了第三轴外都需要控制的话: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
输出	Done : BOOL;	完成当前动作
	isMoving : BOOL;	正在动作
	Error : BOOL;	报警输出
	Err_Message : Error_Message;	报警信息

描述

声明 指令

GestureMov : Hand_Gesture;

```
// set gesture type
GestureType[1] := Gesture_type.Gesture_Type_Num_1;
GestureType[2] := Gesture_type.Gesture_Type_Num_2;
GestureType[3] := Gesture_type.Gesture_Type_Num_3;
ovr := 40;
HandFirstAxis := 0;
HandLastAxis := 17;
HandAxisAllowToMov := [1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]

GestureMov(Enable := TRUE, overfeed := ovr, Gesture := Current_Gesture := GestureType[cycleCounter]
, isMoving => isMoving
, HandFirstAxis := HandFirstAxis, HandLastAxis:= HandLastAxis, HandAxisAllowToMov:= HandAxisAllowToMov);

IF GestureMov.Done THEN
    cycleTimer(in := TRUE, pt:= cycleDelayTime); // start timer for delay
    IF cycleTimer.Q THEN // time reach
        cycleCounter := cycleCounter + 1; // done and self add for next gesture
        cycleTimer(in := FALSE); // reset timer
        GestureMov(Enable := FALSE); // reset movement block
        IF cycleCounter <= total_cycle_time THEN
            cycleState := 10; // if not reach total number then go back keep do next gesture
        ELSE
            cycleState := 0; // if reach maximum then go back beginning
        END_IF
    END_IF
END_IF
```

功能块-TCP 服务器/TCPServerConnection

参数

输入	Enable : BOOL ;	启动此功能块
	OutDataReady : BOOL ;	告诉功能块有新指令到达，用于向客户端发送信息。此处应赋予单循环脉冲信号。
	OutDataSize : CAA.SIZE;	发送信息的长度
	OutData : ARRAY [0..255] OF BYTE ;	发送的信息
输出	Err : BOOL ;	报警信号
	InDataReady : BOOL ;	接受到新信息，此布尔值为单循环脉冲信号。
	InDataSize : CAA.SIZE;	接受到的信息长度
	InData : STRING ;	接收到的信息

描述

声明	TCP_Server : TCPserverconnection;
指令	<div>TCP_Server(enable := TRUE, outDataReady := commandout.Response_Valid, OutData := commandout.Response ,outDataSize := commandout.Response_Data_Size , InDataReady => inDataValid, InDataSize => inDataSize, inData => indata);</div>

功能块-智能手 TCP 通讯代码解析/TCP_Command_Extract_And_Analysis

参数

输入	InData : STRING;	从 TCP 服务器收到的指令
	InDataSize : CAA.SIZE;	从 TCP 服务器收到的指令的长度
	InData_Valid : BOOL;	告诉功能块从 TCP 服务器收到新指令，此处应赋予单循环脉冲。
输出	OutRobot_State : Robot_State;	告诉功能块当前状态，功能块会拆分并打包成通讯代码输出
	Command_Valid : BOOL;	从 TCP 服务器收到的指令解析完成，信号为单循环脉冲。
	Command : robot_command_via_tcp;	解析并重新打包好的从 TCP 服务器收到的指令
	Response : ARRAY [0..255] OF BYTE;	重新打包好的当前状态
	Response_Data_Size : CAA.SIZE;	当前状态的数据长度
	Response_Valid : BOOL;	当前状态打包完成，信号为单循环脉冲。
	Error : BOOL;	报警信号
	ErrorMessage : STRING;	报警信息

描述

声明

commandOut : TCP_Command_Extract_And_Analysis;

指令

```
commandout(indata := tcp_server.InData
, inDataSize := TCP_Server.InDataSize
, inData_Valid := TCP_Server.InDataReady
, OutRobot_State := handmov.Current_Hand_State
, Command_Valid=> TCP_Command_Valid, Command=> TCP_Command
, Response => Out_Robot_State, Response_Data_Size => Out_Data_Size, Response_Valid => Out_Data_Ready);
```


功能块-多轴与多机器人组使能/AuxAxis_PowerOn

参数

输入	Enable : BOOL;	启动此功能块
输出	Done : BOOL;	完成所有轴与机器人组的使能
	Error : BOOL;	报警信号
	Err_Message : Error_Message;	报警信息

描述

声明	powerOnHand : AuxAxis_PowerOn;
指令	<pre>powerOnHand(enable := enable , Done => Done, Error => Err, Err_Message => ErrMsg);</pre>

功能块-多轴绝对位置运动/MultiAxisABSMove

参数

输入	FirstAuxAxisNum : BYTE;	想要控制的第一个电机号码
	LastAuxAxisNum : BYTE;	想要控制的最后一个电机号码
	Enable : BOOL;	启动此功能块。一旦启动，功能块将不接受 FirstAuxAxisNum 和 LastAuxAxisNum 的改变。

功能块-多轴力矩限制/MultiAxisTorqueLimit

参数

[illegible]

描述

声明
指令


```
SetTorque : MultiAxisTorqueLimit;  
SetTorque (Axis_Torque_Limit_indicator := Torque_Axis_Limit_Chart, Axis_Torque_Limit_Value := Torque_Value_Limit_Chart  
           , execute := TRUE);
```

参数

输入

输出

N/A



描述

声明

指令

四、使用 TCP 发送指令控制智能手

使用示例工程，将在控制器中建立 TCP 服务器。TCP 客户端连接上服务器后可以通过发送指令控制灵巧手，使灵巧手执行设定好的手势与动作。在默认情况下，TCP 服务器 IP 地址为 192.168.80.240，端口为 23。如果控制器的 IP 地址被更改，则工程中的 TCPServerConnection 功能块中的变量 IP_Addr 需要修改成控制器一致的地址。

使用客户端发送指令控制灵巧手，需要遵循以下格式：

一条完整的指令格式
(标签)内容;[CR][LF]

(标签)：标签由 10 位 ASCII 中的英文字母组成，有大小写之分。标签告诉程序执行什么样的动作，这些标签最终在功能块 TCP_Command_Extract_And_Analysis 中被定义。

内容：内容由 10 位 ASCII 中的数字组成，结合标签将告诉程序如何执行动作。

[CR]：CR 为 ASCII 中的回车符。[CR]总共由 3 个字符组成，以 10 进位表示为 91，13，93。

[LF]：LF 为 ASCII 中的换行符。[LF]总共由 3 个字符组成，以 10 进位表示为 91，10，93。

标签-内容对照表

标签	内容	含义
X	正负数值	用于控制机器人行走笛卡尔坐标系 X 轴的相对位置。
Y	正负数值	用于控制机器人行走笛卡尔坐标系 Y 轴的相对位置。
Z	正负数值	用于控制机器人行走笛卡尔坐标系 Z 轴的相对位置。
GRAB	0	打开爪子
	1	合拢爪子
GEST	0	灵巧手不执行任何手势。
	1	手势-数字 1
	2	手势-数字 2
	3	手势-数字 3
	4	手势-数字 4
	5	手势-数字 5
	6	手势-数字 6
	10	手势-拳头
	11	手势-手掌
	12	手势-比拇指
	13	手势-摇动食指 NONONO
	14	手势-勾引
	15	手势-手指开合
	16	手势-左右摇摆手掌
	17	手势-握拳上下摇动
	18	

HENB	0	关闭使能
	1	使能使能控制器中所有电机与机器人（包括灵巧手）
HDem	0	灵巧手停止循环演示
	1	灵巧手停止开始演示不同的手势
CNC	正数值	执行控制器中相应数值名称的 CNC 程序

样例

一条完整的指令样例	完整的 ASCII	含义
(HENB)01;[CR][LF]	40 72 69 78 66 41 48 49 59 91 13 93 91 10 93	使能控制器中所有电机与机器人（包括灵巧手）